

## MANUÁL NA OBSLUHU E-BOXU

### 1. Zber elektrozariadení

- 1.1. E-box je určený na zber drobných elektrozariadení (kalkulačky, klávesnice, MP3 prehrávače, varné kanvice, fény, fotoaparáty, telefóny, DVD prehrávače....) s maximálnym rozmerom 27×28 cm.
- 1.2. Do E-boxu nepatria – batérie, úsporné žiarovky a žiarivky.
- 1.3. B-box je určený iba na zber batérií a akumulátorov.
- 1.4. Do B-boxu nepatria – drobné elektrozariadenia, úsporné žiarovky a žiarivky.

### 2. Pri dodaní E-boxu s B-Boxom

- 2.1. Po dodaní E-box s B-boxom umiestniť v interiéri budovy na prístupnom mieste.
- 2.2. Skontrolovať, či sú v E-boxe a v B-boxe umiestnené papierové škatule.
- 2.3. E-box a B-box uzamknúť a kľúč uschovať.

### 3. Objednanie odvozu zozbieraných elektrozariadení

- 3.1. Odvoz je možné objednať iba vtedy, pokiaľ je škatuľa v E-boxe naplnená minimálne z 90 %.
- 3.2. Odvoz sa objednáva pomocou formulára na [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk) (sekcia Objednanie odvozu).
- 3.3. Plnú škatuľu z B-boxu uzavriete a umiestnite do papierovej škatule v E-boxe.
- 3.4. Na odvoz je určená len vnútorná papierová škatuľa z E-boxu.
- 3.5. Prijatie objednávky vám potvrdíme e-mailom.
- 3.6. Dopravca prevezme plnú/é škatuľu/le a zároveň vám dá prázdnu/e škatuľu/le.
- 3.7. Prázdnu/e škatuľu/le podľa návodu zložíte a umiestnite do E-boxu a B-boxu na zber batérií a akumulátorov.
- 3.8. Potvrďte dopravcovi odovzdanie škatule/úl s elektrozariadeniami/batériami a akumulátormi.

## ŠPECIFIKÁCIA E-BOXU

**Použitie:** do interiéru budov

**Plnenie:** horné s mechanickou zábranou vstupu do boxu, uzamykateľný

**Rozmery:** 40×40×120 cm (vnútorná papierová škatuľa má rozmery 34×34×66 cm)

**Objem:** 70 litrov

